



دفترچه راهنمای تلفن KX-TS880MX

راه اندازی تلفن

نصب باتری‌ها

- 1- گیره درپوش را در جهت فلش فشار داده و درپوش را باز کنید.
 - 2- باتری را مطابق شکل به ترتیب درست و با رعایت قطب‌های صحیح نصب نمایید.
 - 3- درپوش باتری را ببندید.
- توجه داشته باشید که باتری‌ها همراه دستگاه ارائه نمی‌شوند.

وصل کردن سیم گوشی / خط تلفن

- فقط از گوشی **Panasonic** برای KX-TS880MX استفاده کنید.
- فقط از سیم خط تلفن ارائه شده استفاده کنید.
- اسپلیتر **DSL/ADSL** همراه دستگاه نیست و در صورت داشتن سرویس اینترنت، اسپلیتر باید جداگانه تهیه شود.

کلیدهای عملیاتی

نحوه استفاده از کلید پیمایشگر و دکمه [OK]

این کلید دارای 5 قسمت فعال است که با فلش‌ها و دکمه [OK] مشخص شده‌اند.

- فشار دادن فلش‌های بالا و پایین برای شما این امکان را فراهم می‌کند تا وارد لیست تماس‌گیرنده شده و در منوی عملکرد به پیمایش بپردازید.
- فشار دادن فلش‌های چپ و راست به شما این امکان را می‌دهد تا وارد دفترچه تلفن شده و هنگام وارد کردن موارد، مکان‌نما را حرکت دهید. فلش سمت راست برای انتخاب گزینه مورد نظر نیز به کار می‌رود.
- دکمه [OK] برای انتخاب و تایید گزینه مورد نظر به کار می‌رود.

تاریخ و زمان

- 1- برای انجام تغییرات در تاریخ و زمان ابتدا باید دکمه [PROGRAM/EXIT] را فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین، گزینه "Set Clock" را انتخاب کنید. سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 2- سال فعلی را با انتخاب 2 رقم وارد کنید. به عنوان مثال برای تنظیم سال 2021 باید عدد 21 را وارد کنید. سپس کلید [OK] را بزنید.
- 3- ساعت و دقیقه فعلی را با انتخاب 2 رقم برای هر یک وارد کنید. به عنوان مثال برای تنظیم ساعت 9:30 اعداد "0930" را وارد کنید. سپس کلید [OK] را بزنید.
- 4- در مورد تنظیم AM/PM باید دکمه [#] را برای انتخاب "AM"، "PM" یا گزینه 24 ساعته را انتخاب کنید. سپس کلید [OK] را بزنید.

5- روز و ماه فعلی را با انتخاب 2 رقم برای هر یک وارد کنید. به عنوان مثال برای تنظیم تاریخ 15 دسامبر که به میلادی انجام می‌شود، باید اعداد "1512" را وارد کنید. سپس کلید [OK] را بزنید.

تنظیم وضعیت شماره‌گیری (پیش‌فرض در حالت Tone)

- 1- برای انجام تنظیم وضعیت شماره‌گیری ابتدا باید دکمه [PROGRAM/EXIT] را فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین، گزینه "Program" را انتخاب کنید. سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 2- به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین، گزینه "Set dial mode" را انتخاب کرده و سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 3- به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین، تنظیم مورد نظر خود را در این قسمت انتخاب کنید. سپس دکمه [OK] و در ادامه کلید [PROGRAM/EXIT] را فشار دهید.

عملکردهای اصلی

تماس گرفتن و پاسخگویی به تماس‌ها

برقراری تماس	گوشی را بردارید یا دکمه [SP-PHONE] را فشار دهید و سپس شماره تلفن را بگیرید.
پاسخ دادن به تماس‌ها	گوشی را بردارید یا دکمه [SP-PHONE] را فشار دهید.
برای قطع کردن تماس	گوشی را بگذارید یا دکمه [SP-PHONE] را فشار دهید.
برای تنظیم صدای گوشی یا بلندگو	کلیدهای پیمایش بالا و پایین را در حین صحبت کردن به طور مکرر فشار دهید.
تماس مجدد با استفاده از لیست شماره‌گیری مجدد	1- کلید [REDIAL] را فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین، شماره تلفن مورد نظر خود را پیدا کنید. 2- گوشی را بردارید یا دکمه [SP-PHONE] را برای شروع تماس فشار دهید.
تنظیم صدای زنگ دستگاه	صدای زنگ را روی HIGH، LOW یا OFF انتخاب کنید. تنظیم پیش‌فرض، HIGH است.

شماره‌گیری یکبار لمس

محل حافظه بالایی یا UPPER

ذخیره کردن شماره تلفن‌ها

- 1- کلید [PROGRAM/EXIT] را فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین گزینه "Save one touch" را انتخاب و سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 2- نام شخص را وارد کنید (حداکثر 15 کارکتر). سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 3- شماره تلفن شخص را وارد کنید (حداکثر 32 رقم). سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 4- یکی از اعداد شماره‌گیری یکبار لمس را فشار دهید.

5- کلید **[PROGRAM/EXIT]** را فشار داده تا شماره ذخیره شود

پاک کردن یک شماره ذخیره شده

- 1- دکمه شماره‌گیری یکبار لمس مورد نظر خود را فشار دهید.
- 2- کلید **[CLEAR]** را فشار داده و سپس دکمه **[OK]** را بزنید.

شماره‌گیری یک شماره ذخیره شده

- 1- گوشی را بردارید یا دکمه **[SP-PHONE]** را فشار دهید.
- 2- دکمه شماره‌گیری یکبار لمس مورد نظر خود را فشار دهید.

یا

- 1- دکمه شماره‌گیری یکبار لمس مورد نظر خود را فشار دهید.
- 2- گوشی را بردارید یا دکمه **[SP-PHONE]** را فشار دهید.

محل حافظه پایینی یا LOWER

ذخیره کردن شماره تلفن‌ها

- 1- کلید **[PROGRAM/EXIT]** را فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین گزینه **"one touch Save"** را انتخاب و سپس دکمه **[OK]** را بزنید.
- 2- نام شخص را وارد کنید (حداکثر 15 کارکتر). سپس دکمه **[OK]** را بزنید.
- 3- شماره تلفن شخص را وارد کنید (حداکثر 32 رقم). سپس دکمه **[OK]** را بزنید.
- 4- کلید **[AUTO/LOWER]** را بزنید و سپس یک دکمه شماره‌گیری یکبار لمس را فشار دهید.
- 5- در آخر کلید **[PROGRAM/EXIT]** را فشار دهید.

پاک کردن یک شماره ذخیره شده

- 1- کلید **[AUTO/LOWER]** را بزنید و سپس دکمه شماره‌گیری یکبار لمس مورد نظر را فشار دهید.
- 2- کلید **[CLEAR]** را فشار داده و سپس دکمه **[OK]** را بزنید.

شماره‌گیری یک شماره ذخیره شده

- 1- گوشی را بردارید یا دکمه **[SP-PHONE]** را فشار دهید.
- 2- کلید **[AUTO/LOWER]** را بزنید و سپس دکمه شماره‌گیری یکبار لمس مورد نظر را فشار دهید.

یا

- 1- کلید **[AUTO/LOWER]** را بزنید و سپس دکمه شماره‌گیری یکبار لمس مورد نظر را فشار دهید.
- 2- گوشی را بردارید یا دکمه **[SP-PHONE]** را فشار دهید.

شماره‌گیر سریع

ذخیره کردن شماره تلفن‌ها

- 1- کلید **[PROGRAM/EXIT]** را فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین گزینه **"Save speed dial"** را انتخاب و سپس دکمه **[OK]** را بزنید.

- 2- نام شخص را وارد کنید (حداکثر 15 کارکتر). سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 3- شماره تلفن شخص را وارد کنید (حداکثر 32 رقم). سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 4- شماره ایستگاه حافظه ([0] تا [9]) را فشار دهید.
- 5- در آخر کلید [PROGRAM/EXIT] را فشار دهید.

پاک کردن یک شماره ذخیره شده

- 1- کلید [AUTO/LOWER] را بزنید. سپس شماره ایستگاه حافظه ([0] تا [9]) را برای شماره تلفنی که باید پاک شود، فشار دهید.
- 2- کلید [CLEAR] را فشار داده و سپس دکمه [OK] را بزنید.

شماره‌گیری یک شماره ذخیره شده

- 1- گوشی را بردارید یا دکمه [SP-PHONE] را فشار دهید.
 - 2- کلید [AUTO/LOWER] را بزنید. سپس شماره ایستگاه حافظه ([0] تا [9]) را فشار دهید.
- یا

- 1- کلید [AUTO/LOWER] را بزنید. سپس شماره ایستگاه حافظه ([0] تا [9]) را فشار دهید.
- 2- گوشی را بردارید یا دکمه [SP-PHONE] را فشار دهید.

دفترچه تلفن

افزودن شماره جدید

- 1- کلید [PROGRAM/EXIT] را فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین گزینه "Save phonebook" را انتخاب و سپس دکمه [OK] را بزنید.
 - صفحه نمایش، تعداد شماره‌های ذخیره شده را نشان خواهد داد.
- 2- نام شخص را وارد کنید. (حداکثر 15 کارکتر). سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 3- شماره تلفن شخص را وارد کنید (حداکثر 32 رقم). سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 4- در آخر کلید [PROGRAM/EXIT] را فشار دهید.

گرفتن تماس‌ها

- 1- کلیدهای پیمایش چپ و راست را برای ورود به لیست دفترچه تلفن فشار دهید.
- 2- کلیدهای پیمایش بالا و پایین را بزنید. سپس شماره دلخواه را انتخاب کنید.
- 3- گوشی را بردارید یا دکمه [SP-PHONE] را برای شروع تماس فشار دهید.

جدول کارکتر برای وارد کردن نام‌ها

کلمه	کلید	کلمه	کلید
7 P Q R S p q r s	[7]	1 / . - ' () , &	[1]
8 T U V t u v	[8]	2 A B C a b c	[2]
9 W X Y Z w x y z	[9]	3 D E F d e f	[3]
0 فاصله	[0]	4 G H I g h i	[4]
*	[*]	5 J K L j k l	[5]
#	[#]	6 M N O m n o	[6]

- جهت وارد کردن کارکتر تکراری که روی همان کلید شماره‌گیری قرار دارد، کلید پیمایش سمت راست را برای حرکت دادن مکان‌نما به محل بعدی فشار دهید.

تصحیح اشتباه

- کلید پیمایش چپ یا راست را برای حرکت دادن مکان‌نما به کارکتر یا شماره‌ای که می‌خواهید پاک کنید فشار داده، سپس کلید **[CLEAR]** را فشار دهید. کاراکتر یا شماره مناسب را وارد کنید.
- برای پاک کردن تمام کاراکترها یا شماره‌ها، **[CLEAR]** را فشار داده و نگه دارید.

استفاده از سرویس شناسایی مشخصات تماس‌گیرنده (Caller ID)

- این دستگاه با سیستم شناسایی مشخصات تماس‌گیرنده (**Caller ID**) سازگار است. جهت استفاده از ویژگی شناسایی مشخصات تماس‌گیرنده (**Caller ID**)، باید مشترک سرویس شناسایی تماس‌گیرنده (**Caller ID**) شوید. برای جزئیات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات یا مخابرات منطقه خود تماس بگیرید.

ویژگی‌های شناسایی مشخصات تماس‌گیرنده (Caller ID)

هنگامی که یک تماس بیرونی دریافت می‌شود، نام و شماره تلفن مربوطه نمایش داده می‌شود. اطلاعات تماس‌گیرنده مربوط به 50 تماس‌گیرنده اخیر، از جدیدترین تماس تا قدیمی‌ترین تماس، در لیست تماس‌گیرندگان ثبت می‌گردد. هنگامی که پنجاه و یکمین تماس دریافت می‌شود، قدیمی‌ترین تماس حذف می‌شود.

- اگر دستگاه نتواند اطلاعات تماس‌گیرنده را دریافت کند، عبارت زیر نمایش داده می‌شود:
_ **"Out of area"**: تماس‌گیرنده از منطقه‌ای تماس گرفته است که خدمات شناسایی تماس‌گیرنده را ارائه نمی‌کند.
- _ **"Private caller"**: تماس‌گیرنده، عدم ارسال اطلاعات تماس‌گیرنده را درخواست نموده است.
- _ **"Long distance"**: تماس‌گیرنده یک تماس از راه دور برقرار نموده است.
- اگر تلفن به یک دستگاه سانترال یا **PBX** وصل شده باشد، ممکن است اطلاعات تماس‌گیرنده به درستی دریافت نشود. در این حالت باید با تامین‌کننده سانترال خود تماس بگیرید.
- اگر باتری‌های داخل تلفن تمام شوند، خدمات شناسایی تماس‌گیرنده (**Caller ID**) در دسترس نخواهند بود.

تماس‌های ناموفق

اگر تماسی پاسخ داده نشود، تلفن آن تماس را به عنوان تماس ناموفق تلقی می‌کند. هنگامی که دستگاه تلفن در حال استفاده نیست، صفحه نمایش تعداد تماس‌های ناموفق را نشان می‌دهد. این ویژگی این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا مطلع شوید، آیا باید لیست تماس‌گیرندگان را برای مشاهده کسانی که در غیاب شما تماس گرفته‌اند، مشاهده کنید یا خیر.

اگر قبلاً وارد لیست تماس‌گیرندگان شده باشید و بعد از آن هیچ تماس ناموفق جدیدی دریافت نشده باشد، تعداد تماس‌های ناموفق در حالت آماده‌به‌کار را نمایش نمی‌دهد.

- اگر تماس‌های ناموفق مشاهده نشده وجود داشته باشند، تعداد تماس‌های ناموفق هنگام ورود به لیست تماس‌گیرندگان نمایش داده خواهد شد.

نمایش نام شخصی

اگر اطلاعات تماس‌گیرنده دریافت شده باشد و با یکی از شماره‌های ذخیره شده در دفترچه تلفن، یکبار لمس یا شماره‌گیری سریع مطابقت داشته باشد، نام ذخیره شده نمایش داده شده و در لیست تماس‌گیرندگان ثبت می‌گردد.

لیست تماس‌گیرندگان

مشاهده لیست تماس‌گیرندگان و گرفتن تماس پاسخ

- 1- کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماس‌گیرندگان فشار دهید.
- 2- کلید پیمایش پایین را برای جستجو از جدیدترین تماس، یا کلید پیمایش بالا را برای جستجو از قدیمی‌ترین تماس فشار دهید.
- 3- برای گرفتن تماس پاسخ، گوشی را بردارید یا دکمه **[SP-PHONE]** را فشار دهید. برای خروج، کلید **[PROGRAM/EXIT]** را فشار دهید.

ویرایش شماره تلفن تماس‌گیرنده قبل از گرفتن تماس پاسخ

- 1- کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماس‌گیرندگان فشار دهید.
- 2- با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید. سپس دکمه **[OK]** یا کلید پیمایش راست را بزنید.
- 3- یا در صورت لزوم، ارقام را تا آغاز شماره پاک نمایید.
 - برای اضافه کردن یک رقم، کلید شماره‌گیری دلخواه را فشار دهید.
 - برای پاک کردن یک رقم، کلید **[CLEAR]** یا **[#]** را فشار دهید.
- 4- برای گرفتن تماس پاسخ، گوشی را بردارید یا دکمه **[SP-PHONE]** را فشار دهید.

پاک کردن اطلاعات تماس‌گیرنده انتخاب شده

- 1- کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماس‌گیرندگان فشار دهید.
- 2- با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید.
- 3- در آخر کلید **[CLEAR]** را فشار داده و دکمه **[PROGRAM/EXIT]** را بزنید.

پاک کردن کلیه اطلاعات تماس‌گیرنده

- 1- در ابتدا کلید **[CLEAR]** را بزنید.
- 2- گزینه "All erase" را انتخاب کرده و دکمه **[OK]** را بزنید.
- 3- در آخر کلید **[PROGRAM/EXIT]** را فشار دهید.

ذخیره کردن اطلاعات تماس‌گیرنده در دفترچه تلفن

- 1- کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماس‌گیرندگان فشار دهید.
- 2- با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید. سپس دکمه **[OK]** یا کلید پیمایش راست را بزنید.
 - شماره را در صورت نیاز می‌توانید ویرایش کنید.
- 3- دکمه **[OK]** را بزنید.

- اگر اطلاعات نام برای تماس گیرنده موجود است، به مرحله 5 بروید.
- 4- نام شخص را وارد کنید (حداکثر 15 کارکتر). سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 5- در آخر کلید [PROGRAM/EXIT] را فشار دهید.

ذخیره کردن اطلاعات تماس گیرنده در شماره گیری یکبار لمس

- 1- کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماس گیرندگان فشار دهید.
- 2- با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید. سپس دکمه [OK] یا کلید پیمایش راست را بزنید.
- شماره را در صورت نیاز ویرایش کنید.
- 3- دکمه [OK] را بزنید.
- اگر اطلاعات نام برای تماس گیرنده موجود است، به مرحله 5 بروید.
- 4- نام شخص را وارد کنید (حداکثر 15 کارکتر). سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 5- کلید پیمایش پایین را فشار دهید و گزینه "One touch" را انتخاب کنید. سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 6- یک دکمه شماره گیری یکبار لمس را فشار دهید.
- اگر یک شماره تلفن در یک دکمه شماره گیری یکبار لمس ذخیره شود که قبلاً حاوی یک شماره تلفن دیگر است، شماره قدیمی پاک می شود.
- یک صدای بوق بلند نیز شنیده می شود.
- 7- در آخر کلید [PROGRAM/EXIT] را فشار دهید.

ذخیره کردن اطلاعات تماس گیرنده در شماره گیری سریع

- 1- کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماس گیرندگان فشار دهید.
- 2- با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید. سپس دکمه [OK] یا کلید پیمایش راست را بزنید.
- شماره را در صورت نیاز ویرایش کنید.
- 3- دکمه [OK] را بزنید.
- اگر اطلاعات نام برای تماس گیرنده موجود است، به مرحله 5 بروید.
- 4- نام شخص را وارد کنید (حداکثر 15 کارکتر). سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 5- کلید پیمایش پایین را 2 بار فشار دهید و گزینه "Speed dial" را انتخاب کنید. سپس دکمه [OK] را بزنید.
- 6- شماره ایستگاه حافظه ([0] تا [9]) را فشار دهید.
- 7- در آخر کلید [PROGRAM/EXIT] را فشار دهید.



باز خرید آنلاین

خرید انواع
تلفن رومیزی پاناسونیک

مشاهده محصولات

